

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устраниить их путем замены отдельных деталей.

**Срок службы изделия - 5 лет.**

### ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.


### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
- 6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



## Шкаф Мадрид (0,85) без зеркала



(ВxШxГ)

2300x850x520

Инструкция по сборке изделия,  
правила эксплуатации,гарантийный талон

№ дет.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина левая	2284	500
2	Боковина правая	2284	500
3	Крышка	850	500
4	Вязка	818	500
5	Задняя планка	818	200
6	Цоколь	818	100
7	Фасад	2196	421
8	Стенка задняя	2196	421
-	Брус соединительный	2196	1
-	Штанга металлическая	812	1

## Фурнитура

Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт	22 шт
	Петля накладная	8 шт
	Гвозди	60 шт
	Ключ для евровинта	1 шт
	Заглушка для евровинта Кашемир	18 шт
	Шуруп 3,5x16	40 шт
	Штангодержатель металлический	2 шт
	Ручка СТ-1 (996 мм)	1 шт
	Подпятник	4 шт
	Стяжка межсекционная	2 шт

## Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2




Рис.3







Рис.4




## Схема установки межсекционной стяжки



## Установка и регулировка потолка



# ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса.  
Они должны быть равными (+/-1,2мм).  
Только после этого можете закрепить  
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей