

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устраниить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
- 6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Мадрид Шкаф 0.9 с зеркалом



(ВxШxГ)
2300x900x524

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации,гарантийный талон

| № дет. | Наименование | Размер | Кол-во |
|--------|----------------------|--------|--------|
| 1 | Боковина левая | 2284 | 500 |
| 2 | Боковина правая | 2284 | 500 |
| 3 | Крышка | 900 | 500 |
| 4 | Вязка | 868 | 500 |
| 5 | Задняя планка | 868 | 200 |
| 6 | Цоколь | 868 | 100 |
| 7 | Фасад со стеклом | 2196 | 446 |
| 8 | Стенка задняя | 2196 | 446 |
| - | Брус соединительный | 2196 | 1 |
| - | Штанга металлическая | 862 | 1 |

Фурнитура

| Внешний вид | Наименование | Кол-во |
|-------------|----------------------------------|--------|
| | Евровинт | 22шт |
| | Петля накладная | 8шт |
| | Гвозди | 60шт |
| | Ключ для евровинта | 1шт |
| | Заглушка для евровинта (кашемир) | 18шт |
| | Шуруп 3,5x16 | 40шт |
| | Штангодержатель металлический | 2шт |
| | Ручка СТ-1 (996 мм) | 1шт |
| | Подпятник | 4шт |
| | Стяжка межсекционная | 2шт |

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4







Схема установки межсекционной стяжки



Установка и регулировка петель



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными(+1,2мм).
Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!